Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zone Device Off	Display / Media
Zone Device On	Smart / List
Power Off	Shift + Power
Power On	Power
Net/USB	Shift + 8
iPod/Play	Shift + 9
DVD	Shift + 2
BD	Shift + 4
Tuner	Shift + 6
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--
SAT TU	Shift + 0
SAT/CBL	Fav / Marker / PC
Game	Shift + Fav / Marker / PC
V. AUX	Shift + 7
Phono	Shift + Blue / Prime
CD	Shift + 3
DVR	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	Shift + 1
Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
Monitor Select	Shift + Display / Media
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Source Select	Shift + Smart / List
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Up	Up
CH Level / Top	D. Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Search/Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Return	Back / Return
<<< / Band	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>> / Mode	>> / Tune+
I<<< / Tuning▼	I<< / Preset-
I<<< / Tuning▼	Shift + << /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I / Tuning▲	>>I / Preset+
>>I / Tuning▲	Shift + >> /
Multeq	Subtitle / EQ
DYN EQ/VOL	Audio / Lang I/II
A-DSX	Sound / Title
Restorer	Shift + Yellow / YouTube /
Standard	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
D/ST	Shift + Green / APP /
Simulation	Picture / Format
Pure	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
SHIFT	Eject / Surround
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Link Menu/Power	Text / Goto
TV Input	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY PARTY	Memory/Party	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zone Device Off	Display / Media
Zone Device On	Smart / List
Power Off	Shift + Power
Power On	Power
Net/USB	Shift + 8
iPod/Play	Shift + 9
DVD	Shift + 2
BD	Shift + 4
Tuner	Shift + 6
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--
SAT TU	Shift + 0
SAT/CBL	Fav / Marker / PC
Game	Shift + Fav / Marker / PC
V. AUX	Shift + 7
Phono	Shift + Blue / Prime
CD	Shift + 3
DVR	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	Shift + 1
Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Up	Up
CH Level / Top	D. Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Search/Setup	Setup / OPT /
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return
<<< / Band	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>> / Mode	>> / Tune+
I <<< / Tuning▼	Shift + << /
I <<< / Tuning▼	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I / Tuning/▲	Shift + >> /
>>I / Tuning/▲	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
Shift	Eject / Surround
9	9
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Link Menu/Power	Text / Goto
TV Input	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep / Timer
Memory/Party	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zone Device Off	Display / Media
Zone Device On	Smart / List
Power Off	Shift + Power
Power On	Power
NET/USB	Shift + 8
iPod/Play	Shift + 9
DVD	Shift + 2
BD	Shift + 4
Tuner	Shift + 6
Dock	Shift + Guide / EPG / -/--
SAT TU	Shift + 0
SAT/CBL	Fav / Marker / PC
Game	Shift + Fav / Marker / PC
V. AUX	Shift + 7
Phono	Shift + Blue / Prime
CD	Shift + 3
DVR	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	Shift + 1
Quick Select 1/B	Red / Netflix / Search
Quick Select 2/(SAT/CBL)	Green / APP / Repeat
Quick Select	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Up	Up
CH. Level / Top	D. Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Search/Setup	Setup / OPT /
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
BAND	<<< / Band	TUNE-	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
MODE	>>> / Mode	TUNE+	>> / Tune+
TUNING ▼	I <<< / Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TUNING ▼	I <<< / Tuning▼	PRESET-	I << / Preset-
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNING ▲	>>I / Tuning▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING ▲	>>I / Tuning▲	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
SHIFT	Shift	SURROUND ⏏	Eject / Surround
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Link Menu/Power	GOTO TEXT	Text / Goto
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MEMORY PARTY	Memory/Party	ANGLE INFO	Info / Angle