Mandis shop

Denon RC-1500

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TIME MODE	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TRACK	I< Track	PRESET-	I<< / Preset-
TRACK	Track >I	PRESET+	>>I / Preset+
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SKIP	<< Skip	TUNE-	<< / Tune-
SKIP	Skip >>	TUNE+	>> / Tune+

https://remotecontrols.de/Denon/1065257-ersatzfernbedienung-fur-Denon-RC-1500.htm