Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Amplifier Power	Power	Title/Artist	Sound / Title
CD Power	SHIFT + Power	Play/Select	Setup / OPT /
Disc Layer	Smart / List	Time	Sleep / Timer
Source	AV / Input / RDS	Repeat	Green / APP / Repeat
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	>>I	>>I / Preset+
4	4	Call	Fav / Marker / PC
5	5	I<<	I<< / Preset-
6	6	Stop	Stop / Hold
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Volume+	Vol +
0	0	Volume-	Vol -
+10	Guide / EPG / -/--	Muting	Mute / Dimmer
Clear	Exit / Cancel / Clear	Dimmer	SHIFT + Mute / Dimmer
Mode Select	Picture / Format	Input Select U	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input Select Down	CH- / Page-		
Up	Up		
Enter	OK		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		