Mandis shop

# Denver MTW747TWIN

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ⏮ | I << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▶II | Play/Pause | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |