Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open / Close	Eject / Surround	6	6
Power	Power	Angle	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	7	7
System	Menu / Home	8	8
Go To	Text / Goto	9	9
L/R	D.Menu / Top	Digest	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /	0	0
Repeat	Green / APP / Repeat	10+	Guide / EPG / -/--
Rep A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Clear	Exit / Cancel / Clear
Random	Blue / Prime Video / Random	I<< Skip	I<< / Preset-
Audio	Audio / Lang I/II	Skip >>I	>>I / Preset+
1	1	<< Scan	<< / Tune-
2	2	Scan >>	>> / Tune+
3	3	Play	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	Title	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PBC	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Up	Up		
Left	Left		
Select	OK — OK		
Right	Right		
OSD	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Down	Down		
Return	RETURN BACK — Back / Return		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Slow	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
Step	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
Resume	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Function	LIST SMART — Smart / List		
-	VOL − — Vol -		
+	+ VOL — Vol +		