Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
TV / VCR	TV/Radio /
TV / View	Smart / List
2	2
4	4
1 / Tracking	1
5	5
3 / Tracking -	3
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
Edit	Fav / Marker / PC
Display	Display / Media
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT	+ REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
TV / VCR	TV/Radio /
TV / View	Smart / List
2	2
4	4
1 / Tracking	1
5	5
3 / Tracking	3
6	6
7	7
8	8
9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P. Scan	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
Edit	Fav / Marker / PC
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW−	◁ / Slow -	VOL −	Vol -		
SLOW+	Slow + / I>	+ VOL	Vol +		
COPY	Copy	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
REC SPEED	Rec Speed	SHIFT	+ REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		