Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/SAT	TV / SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Up	Up	Up	Up
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG	Red / Lang	A	Red
LANG	Red / Lang	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Blue / Pause	D	Blue
PAUSE	Blue / Pause	II	Pause
SOUND	Green / Sound	B	Green
SOUND	Green / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE Yellow / Subtitl	C Yellow		
SUBTITLE Yellow / Subtitl	AD SUBT Subt		