Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Menu / EPG	D. Menu / Top
Auto / Eject	Eject / Surround	Menu / EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Ch+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Ch-	CH- / Page-
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	Enter	OK
8	8	Right	Right
9	9	LCD Menu / Exit	Menu / Home
0	0	Down	Down
Tv / Radio	TV/Radio /	DVD Setup / Exit	Setup / OPT /
Recall	Back / Return	DVD Setup / Exit	Shift + Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Input	AV / Input / RDS
Title / Pr Li	Shift + Sound / Title	P. Mode	Picture / Format
Title / Pr Li	Smart / List	S. Mode	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Exit / Stop	Exit / Cancel / Clear
Exit / Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
Subpage / Goto	Text / Goto
Index / I<<	I<< / Preset-
Size / >>I	Shift + Zoom /
Size / >>I	>>I / Preset+
Reveal	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
Red / Mode	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Clear	Green / APP / Repeat
Yellow / Repea	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Repea	Shift + Green / APP /
Blue / AB	Blue / Prime Video / Random
Blue / AB	Shift + Yellow / YouTube /