Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Home	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DVB	DVB	SEARCH TV/R	TV/R