Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH–	CH-	CH –	Ch -
CH–	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SYS MENU	Sys Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
OK	OK	OK	Ok
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
NICAM/A2	Nicam/A2	APP MEDIA	Media
PROG – LAN	Lan/ Prog-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zoom/ Prog+	SHIFT + CH — Shift + Ch +	Blue/ A-B/ Subtitl	D — Blue
Sub	SUBT — Subt		
Goto	OPT — Options		
SET/ Tv/ TXT/ DVB-	TEXT — Text		
ANG/ Reveal / Exit	EXIT — Exit		
Menu/ Cancel / Tv Format	D.MENU — D. Menu		
Title/ info	INFO — Info		
<</ Hold/ Languag	<<		
>>/ Size/ Text	>>		
I <</ Subpage	I <<		
FAV	PRE-CH — Pre Ch		
>>I / Index	>>I		
EPG	GUIDE — Guide		
Red/ Pro	A — Red		
Tv/ Radio	TV/R — TV/ R		
Green/ Slow/ Audio	B — Green		
Yellow/ Rep/ Freeze	C — Yellow		