Mandis shop

Grundig 720117137700

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Snooze	Smart / List
Function	Menu / Home
Play/Pause	Play / Slow
Band	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
PTY	Setup / OPT /
Vol+	Vol+
Stop	Stop / Hold
FSM	AV / Input / RDS
NAP	D.Menu / Top
*	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Intro/Repeat/Time	Green / APP / Repeat
Tuning/Album/ADJ . UP	Up
WEC	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media
Vol-	Vol-
P/Random/Time	Shift + Sleep / Timer
Tuning/Album/ADJ . Right	Right
Mute	Mute / Dimmer
DSC	Text / Goto
USB	8
FM Mode	TV/Radio /

https://remotecontrols.dk/de/Grundig/1055119-19500-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-720117137700.html