Mandis shop

Grundig TP 710

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	i		Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remotes.de/Grundig/1303-764-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-TP-710-2625990.htm