Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Micro	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	=	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
▲	▲	+ CH	Ch +
▼	▼	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
prime video	prime video	SEARCH TV/R	TV/R
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Disney+	ECO 3D	3D
	TvNow	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung