Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0 / AV	0	0
	0 / AV	TIMER AV	AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
IDTV	IDTV	SEARCH TV/R	TV/R
	Audio	SOUND DUAL	Dual
P/C ATS	P/C / ATS	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX	AUX	APP MEDIA	Media
	i	DISPLAY INFO	Info
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up / P+	+ CH	Ch +
	Up / P+		Up
	Down / P-	CH −	Ch -
	Down / P-		Down
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Blue	D	Blue
	Yellow	C	Yellow
	Green	B	Green
	Red	A	Red
	Contrast -	<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Contrast +	>>		
Brightness-	I <<		
Brightness +	>>I		