Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Sys/Serv	D.Menu / Top
H/V Play	Play / Slow	Scan/Setup	Setup / OPT /
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Text	Text / Goto
	Stop / Hold	P.lock	AV / Input / RDS
East	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Up	Up
LNB F.Forward	>> / Tune+	Info	Info / Angle
Interat	I<< / Preset-	Menu Left	Left
+	>>I / Preset+	OK Enter	OK
De-emph	Sound / Title	Menu Right	Right
50j 17	Audio / Lang I/II	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
Navi Mode	Eject / Surround	Swap	Back / Return
Alt/16:9	Picture / Format	Volume+	Vol +
Wh	Zoom / Size	TV	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume-	VOL – Vol -	Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
CH/Page-	CH PAGE – CH- / Page-	On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
1. ?	TV 1 1	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
2abc	DVD 2 2		SHIFT + HOLD Shift + Stop /
3def	CD-STB 3 3	Tune-	SHIFT + TUNE- Shift + << /
4ghi	VIDEO 4 4	Tune+	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
5jkl	TAPE 5 5	Aft/Caf	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu
6mno	TUNER 6 6	Auth./DISEQC	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
7pqrm	AUX-HDD 7 7	Help	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
8tuv	USB 8 8	View	SHIFT + OK Shift + OK
9wxyz	BLUETOOTH 9 9	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Copy/Delete	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
0/10	HDMI-SAT 0 0	CH+	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Erase	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	CH-	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		