Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[≡]	AD SUBT	Subt
	Power On		Power
	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	MUTE	Mute
	Menu / SPKR.	TOP MENU MENU	Menu
	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
	Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
	Vid 1 / VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
	Vid 2 / TV	SHIFT + 6	Shift + 6
	CBL / SAT	SHIFT + 7	Shift + 7
	AM / FM	SHIFT + 8	Shift + 8
	6 CH.	SHIFT + 9	Shift + 9
	PR + / Sleep	+ CH	Ch +
	PR - / Surr.	CH −	Ch -
	Test	REPEAT TEXT	Text
	Night	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH. / [≡?]	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Set	OK	Ok
	Digital / [≡X]	CLEAR EXIT	Exit
	Delay / Normal	RETURN BACK	Back
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TUN-M	Tun- M / Hol d	SEARCH TV/R	TV/ R
MEM	Mem / Si ze	ECO 3D	3D
▲	Red / Tuni ng +	A	Red
▲	Red / Tuni ng +	SHIFT + ▲	Shi ft + Up
DIRECT	Gr een / Di rect	B	Gr een
CLEAR	Yel l ow / Cl ear	C	Yel l ow
▲	Bl ue / Pr eset	D	Bl ue
▲	Bl ue / Pr eset	SHIFT + ▶	Shi ft + Ri ght
TUNING ▼	Tuni ng -	SHIFT + ▼	Shi ft + Down
OSD	OSD	SETTINGS OPT	Opt i ons
RDS	RDS / D. Ski p	HOME SMART	Smart
PRESET ▼	Pr eset -	SHIFT + ◀	Shi ft + Left
◀◀	<<	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀▶	Pl ay / Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
▶▶	>>	>>	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	St op	■	St op