Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AVR Power On	Power	3	3
AVR Power Off	Shift + Power	4	4
Cable/Sat	Shift + 0	5	5
Disc	Shift + 2	6	6
DVR	Shift + 3	7	7
Radio	Shift + 6	8	8
Tv	Shift + 1	9	9
USB	Shift + 8	Last	Back / Return
Game	Shift + 4	0	0
Media Server	Shift + 9	Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Network	Shift + 5	Up	Up
AUX	Shift + 7	Menu	Menu / Home
Audio Effects	Audio / Lang I/II	Left	Left
Video Modes	Picture / Format	OK	OK
Surround Modes	Eject / Surround	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		
Info	Info / Angle		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc Power On	Power	Left	Left
Disc Power Off	SHIFT + Shift + Power	OK	OK
Disc	Display / Media	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	Disc Menu	D. Menu / Top
3	3	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Mute	Mute / Dimmer
9	9	Vol -	Vol -
Last	Back / Return	I <<	I << / Preset-
0	0	Pause	Pause / Step / Freeze
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Up	Up	<<	<< / Tune-
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON Device	DVR Power On		Power
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH Page	CH/Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH Page	CH/Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/SAT	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
TV	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		