Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Guide		Guide / EPG / -/--
	CH. List		Smart / List
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[=]		D. Menu / Top
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		OK
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
Music	You Tube Music	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
FREE	Free	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
ART	ART	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
ivi	ivi	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
ökko	okko	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		