Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
FPay	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Google Play	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Rakuten Tv	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Spotify	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
←	RETURN BACK — Back / Return
Home	HOME MENU — Menu / Home
Vol +	+ VOL — Vol +
Up	Up
CH+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK — OK
Right	Right
Vol -	VOL — — Vol -
Down	Down
CH-	CH PAGE — — CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
*	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
<<	TUNE- — << / Tune-
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
>>	TUNE+ — >> / Tune+
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung