# Mandis shop

Hisense EN212FD1H

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Mute | Mute / Dimmer |
| Input | AV / Input / RDS | | |
| Bluetooth | 9 | | |
| Surr. | Sound / Title | | |
| EQ | Subtitle / EQ | | |
| Vol + | Vol + | | |
| I << | I << / Preset- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Bass+ | Up | | |
| Treble+ | Right | | |
| Dimmer+ | CH+ / Page+ | | |
| Bass- | Down | | |
| Treble- | Left | | |
| Dimmer- | CH- / Page- | | |

https://remotecontrols.de/hisense/10852-9756-ersatzfernbedienung-fur-hisense-EN212FD1H-W104794.htm