Mandis shop

HL02208

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power	ON	On
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
ESC	Esc	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
RESET	Reset	OFF	OFF
POSITION	Position	K.S.	K.S. / PIP
FREEZE	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
ON	Magnify On	K.S. ZOOM	KS Up
OFF	Magnify Off	K.S. ZOOM	KS Down
SEARCH	Search	SEARCH SRC	SRC / Search
VIDEO	Video	8 VIDEO	8 / Video
RGB	RGB	1 POINT	1 / Point
ASPECT	Aspect	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLANK	Blank	BLANK HIDE	Hide / Blank
AUTO	Auto	MODE AUTO	Auto / Mode
MUTE	Mute	FOCUS	Mute / Focus
VOLUME	Volume	+ VOL PAGE	Vol +
KEYSTONE	Keystone	VOL PAGE −	Vol -
PAGE UP	Page Up	3	3
PAGE DOWN	Page Down	6 COMP	6 / Comp
HOME	Home	2	2
END	End	5 VGA2	5 / VGA2

https://remotecontrols.dk/de/1038962-1235-ersatzfernbedienung-fur-HL02208.html