| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| EJECT OPEN/CLOSE | Eject / Open-Close | SURROUND | Eject / Surround |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| AV/INPUT | AV/Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| FORWARD | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| BACKWARD | << | TUNE- | << / Tune- |
| SKIP | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SKIP | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| DISC MENU/LIST | Disc Menu/List | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| PR/CH TRK | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| PR/CH TRK | PR/CH/TRK+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | PR/CH/TRK- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| AUDIO | O)) / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | [...] / Subtitl | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| I.SKIP | I.Skip | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| CHP. ADD | CHP. ADD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TV/VCR | TV/VCR | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| DUBBING | Dubbing | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TV POWER | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| PLAY MODE | Play Mode | LIST SMART | Smart / List |
| THUMBNAIL | Thumbnail | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| AV/INPUT | AV/Input Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol - Tv | VOL – | Vol - |
| PR/CH | PR/CH+ Tv | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| | PR/CH- Tv | SHIFT + CH PAGE – | Shift + CH- / |