Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lang	Dual
[=]. .	Subt
V+	Vol +
V-	Vol -
Mute	Mute
Smart	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P+	Ch +
P-	Ch -
Home	Shift + Smart
Guide	Guide
i	Info
Exit	Exit
←	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Netflix	Media
YouTube	List
prime video	Options
Google Play	TV/R
Menu	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Sour ce	TIMER AV	AV		
	<<	<<	<<		
	St op		St op		
	>>	>>	>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pause		Pause		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		