| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | PREMIUM NET | | Smart |
| | Guida | | Guide |
| | Menu | | Menu |
| | Info | | Info |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | P + | | Ch + |
| | P - | | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Red | | Red |
| | Green | | Green |
| | Yellow | | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | | Blue |
| | Back | | Back |
| | Exit / Stop | | Exit |
| | Exit / Stop | | Stop |
| | << REW | | << |
| | >> FWD | | >> |
| | Pause / Play | | Play |
| | Pause / Play | | Pause |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lista | Lista | DISC NAV LIST | List | | |
| Opzioni | Opzioni | SETTINGS OPT | Options | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| TV/RAD | TV / Rad | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| APP | APP | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media | | |
| Source | Source | TIMER AV | AV | | |
| PREV | I<< Prev | I<< | I<< | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| FILE | File | APP MEDIA | Media | | |
| NEXT | >>I Next | >>I | >>I | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |