Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Back	Back
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Update	D. Menu	Chan. Up	Ch +
Reveal	List	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Stop	Stop	2	2
Info	Info	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9
Menu Right	Right	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Off	Exit	0/10	0
Menu Down	Down	Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left		
Tone-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
Mix Scan	ECO 3D 3D		
Surround	SOUND DUAL Dual		
Blue	D Blue		
Nicam/Mono	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Tone+	SHIFT + + CH Shift + Ch +		