Mandis shop

IKOHS IKOHS001

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Max Force	LIST SMART Smart / List		
-	VOL − Vol -		
-	CH PAGE − CH- / Page-		
+	+ VOL Vol +		
+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
Min Force	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Auto Move	OK OK		
Auto Move	SHIFT + OK Shift + OK		
Power	Power		
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		