Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV/AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV/TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	+ Shift + Exit / Cancel / Clear	Channel List	Smart / List
Reveal	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
DTV	Setup / OPT /	Up	Up
Hold	Stop / Hold	Left	Left
Size	Zoom / Size	OK	OK
Subpage	Eject / Surround	Right	Right
Index	D.Menu / Top	EPG	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Blue	Blue / Prime Video / Random	2	2
CH+	CH+ / Page+	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Vol +	Vol +	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Nicam/A2	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Tv/Radio	TV/Radio /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Repeat	Shift + Green / APP /
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Aspect	Shift + Picture / Format