Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SIZE	Play/Pause / Siz	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	Play/Pause / Siz	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE	Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
HOLD	Stop/Hold	HOLD	Stop / Hold		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	<<</Index	TUNE-	<< / Tune-		
REVEAL	>>/Reveal	TUNE+	>> / Tune+		
SUBPAGE	I<<</Subpage	PRESET-	I<< / Preset-		
FAV	>>I / FAV	PRESET+	>>I / Preset+		
FAV	>>I / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		