Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
(i)	Info
AV	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue
TV	TV/R
Menu	Menu
[≡] / Top Menu	Text
Back	Back
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
↑/[+]	Pre Ch
F.T/L	Options
[?]	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[♦]	PICTURE FORMAT	Format
	↓/ [I]	-/-- GUIDE	Guide
	>	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[X]	CLEAR EXIT	Exit
	[≡i]	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
	(↔)	HOME SMART	Smart
	[ ]/ ♪	SOUND DUAL	Dual
	[++]	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
(i)	Info		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Top Menu	Shift + Menu		
Back	Back		
↑/ [+]	Pre Ch		
↓/ [I]	Guide		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
Stop	Stop		
Pause	Pause		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	(i)	DISPLAY INFO	Info
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↓/ [I]	-/-- GUIDE	Guide
	↑/ [+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	(i)	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	↓/[I]	-/-- GUIDE	Guide
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	(↔)	APP MEDIA	Media