Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I AUDIO	Power Audio	⏻	Power
⏻/I TV	Power TV	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10	10	-/-- GUIDE	Guide
≥10	≥10	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
TITLE/GROUP	Title/Group	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B RPT	A-B RPT	SHIFT + 2	Shift + 2
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TOP MENU/PG SET	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
MENU/PL G	Menu PL	TOP MENU MENU	Menu
FL DISPLAY DIS	FL Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SETTING	Setting	SETTINGS OPT	Options
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
PTY SEARCH	PTY Search	SHIFT + ▲	Shift + Up
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SET UP	Set Up	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
TA/News/Info	TA/News/Info	SHIFT + ▼	Shift + Down
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PTY ⊕	+ PTY	SHIFT + ▶	Shift + Right
⊖ PTY	- PTY	SHIFT + ◀	Shift + Left
DVD ▶	Play DVD	PLAY MODE ▶	Play
USB MEMORY ▶	Play USB	DISC NAV LIST	List
FM/AM	FM/AM	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
MEMORY ■	Stop / Memory	■	Stop
TV SOUND	TV Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FM MODE ❚❚	Pause/FM Mode	❚❚	Pause
⊖ TUNI ⏮	I<< / Tuning-	⏮	I<<
JNING ⊕ ⏭	>>I / Tuning+	⏭	>>I
SURROUND	Surround	APP MEDIA	Media
⊖ SLOW ◀◀	<< / Slow-	◀◀	<<
SLOW ⊕ ▶▶	>> / Slow+	▶▶	>>
↩	Back	RETURN BACK	Back
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SPK-LEVEL	SPK-Level	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SCAN MODE VFP	VFP/Scan Mode	B	Green
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TV CH +	Level +	+ CH	Ch +
− LEVEL	Level -	CH −	Ch -
− LEVEL	Tv CH+	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV CH +	Tv CH-	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
+	Audio Vol +	+ VOL	Vol +
− TV VOL AUDIO VOL	Audio Vol -	VOL −	Vol -
− TV VOL AUDIO VOL	TV Vol +	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
+	Tv Vol -	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
MUTING	Muting	MUTE	Mute