Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eco	Picture / Format
Power	Power
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer
Sleep	Sleep / Timer
Auto Stby	Setup / OPT /
1/Mark	1
2	2
3	3
Set	D.Menu / Top
4	4
5	5
6	6
Cancel	Exit / Cancel / Clear
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Title/Del	Info / Angle
10	Guide / EPG / -/--
0	0
>10	Fav / Marker / PC
Disp/Chara	Display / Media
Play/Pause CD	Play / Slow
Play/Pause CD	Shift + 3
Play/Pause CD	Red / Netflix / Search
PTY/Preset/Group	Up
Play/Pause USB Memory	Pause / Step / Freeze
Play/Pause USB Memory	Shift + 8
Play/Pause USB Memory	Green / APP / Repeat
I<<	I<< / Preset-
I<<	Left
Stop	Stop / Hold
Stop	OK
>>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I		Right
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DOWN	PTY/Preset/Group Down		Down
AUDIO IN	Audio In	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+	Bass/Treble +	CH PAGE +	CH+ / Page+
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
—	Bass/Treble -	CH PAGE —	CH- / Page-
BASS/TREBLE	Bass/Treble	LIST SMART	Smart / List
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
AUDIO IN LEVEL	Audio In Level	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
((·))	((·))	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AHB PRO	AHB PRO	SURROUND	Eject / Surround
SOUND TURBO	Sound Turbo	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNER MODE	Tuner Mode	HOME MENU	Menu / Home
REPEAT TA/News/Info	Repeat/TA/News/Info	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RANDOM PTY SEARCH	Random/PTY	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /