Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
CLOCK 1	1/ Clock	1	1
TIMER 2	2/ Timer	2	2
3	3	3	3
– SEL 4	4/ Select -	4	4
SELECT + 5	5/ Select +	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
SET 8	8/ Set	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUX	AUX	TIMER AV	AV
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
FM/AM	FM/AM	D	Blue
CD1	CD1	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD2	CD2	B	Green
CD3	CD3	C	Yellow
►/II	Play CD	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause CD	II	Pause
■/CLEAR	Stop/Clear CD	■	Stop
►►I	>>I CD	>>I	>>I
I◄◄	I << CD	I<<	I <<
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
ACTIVE BASS EX.	Active Bass Ex	AD SUBT	Subt
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL –	Vol -
►►	>> Tape	►	Right
◄◄	<< Tape	◄	Left
►	> Tape	▲	Up
◄	< Tape	▼	Down
■	Stop Tape	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REC PAUSE Rec Pause Tape	REC MODE Rec		
TAPE - B Tape B	APP MEDIA Medi a		
A - TAP Tape A	HOME SMART Smart		
SHIFT Shi f t	FAV PRE-CH Pre Ch		