Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	CH+	Ch +
Mute	Mute	CH-	Ch -
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	Ok
6	6	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	Back	Back
9	9	Menu	Menu
0	0	Λ / [□]	Format
[≡]	Text	V / Guide / [⊖]	Options
Red	Red	Play/[?]	Play
Green	Green	>>/[♦]	>>
Yellow	Yellow	>	3D
Blue	Blue	Stop/[X]	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause/ [⩲]		Pause
ZOOM	Zoom	ZOOM	Ej ect
	(↔)	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU DISPLAY	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	V / Guide / [⊡]	SETTINGS OPT	Options
	Λ / [□]	PICTURE FORMAT	Format
MODE	<<	<<	<<
	Play/[?]	PLAY MODE ▶	Play
	>>/[♦]	>>	>>
	Stop/[X]	■	Stop
	Pause/[≡i]	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU DISPLAY	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	^/ [+]	PICTURE FORMAT	Format
	ˇ/ Timer	SETTINGS OPT	Options
MODE	<<	<<	<<
	Play/ [?]	PLAY MODE ▶	Play
	>>/ [♦]	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop/ [X]	■	Stop
	Pause/ [≡i]	II	Pause