| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| S | S | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH | CH+ | CH + PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| PROG — Red / Prog | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| PROG — Red / Prog | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| STEP — Green / Step | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| GOTO — Yellow / Goto | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| A-B — Blue / A-B | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| INDEX — Index / Stop | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| HOLD — Hold / Play/Paus | SHIFT + HOLD — Shift + Stop / |
| HOLD — Hold / Play/Paus | HOLD — Stop / Hold |
| REVEAL — Reveal / << | TUNE- — << / Tune- |
| SIZE — Size / >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| MENU FAV — FAV / Menu | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC |
| MENU FAV — FAV / Menu | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC |
| ANGLE TV.RD — TV. RD / Angle | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / |
| MIX — Mix / I<< | PRESET- — I<< / Preset- |
| S.PAGE — S. Page / >>I | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |
| S.PAGE — S. Page / >>I | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| TITLE — Title | TITLE SOUND — Sound / Title |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| SLOW — Slow | SLOW — Play / Slow |
| ZOOM TEXT — Text / Zoom | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / |
| ZOOM TEXT — Text / Zoom | GOTO TEXT — Text / Goto |
| CANCEL — Cancel / | SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround |
| CANCEL — Cancel / | SURROUND — Eject / Surround |