Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	CD 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	CD 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	CD 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
⏏	Eject CD 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
⏏	Eject CD 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
⏏	Eject CD 3	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUTO PRESET	Auto Preset	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CONTINUE	Continue	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
FM/AM	FM/AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD ▶/II	CD Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
■/CLEAR	Stop/Clear	HOLD ■	Stop / Hold
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
CLOCK	Clock	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
STEREO AUTO/MONO	Stereo/Auto/Mono	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
ACTIVE BASS EX	Active Bass EX	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VOLU	Vol -	VOL –	Vol -
UME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung