Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SET/RESUME	Set/Resume	HOME MENU	Menu / Home
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MP3 MODE	MP3 Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET UP	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET DOWN	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
>>/>>I	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
I<</<<	I<</<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
FM/AM	FM/AM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
USB MEMORY	Play/Pause USB Memory	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
AUX	AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TA/News/Info	TA/News/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISPLAY MODE	Display Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PTY SEARCH	PTY Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PTY+	PTY+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PTY-	PTY-	CH PAGE -	CH- / Page-
QP LINK	QP Link	LIST SMART	Smart / List
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
A.STANDBY	A. Standby	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
SOUND TURBO	Sound Turbo	TITLE SOUND	Sound / Title		
AHB PRO	AHB Pro	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Vol +	VOL +	Vol +		
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -		
FADE MUTING	Fade Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		