Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
A. Monitor	Mute / Dimmer	0	0
Power	Power	Timer	Sleep / Timer
A / B	Yellow / YouTube / Repeat	Start+	Shift + Up
TV / VCR	AV / Input / RDS	Stop+	Shift + Right
Prog. Check	D. Menu / Top	Date+	Shift + CH+ /
Display	Display / Media	Start-	Shift + Down
OSD / Enter	Smart / List	Stop-	Shift + Left
1	1	Date-	Shift + CH- /
2	2	Prog.	TV/ Radio /
3	3	SP/ LP / SP/ EP	Setup / OPT /
4	4	DV	CH+ / Page+
5	5	VHS	CH- / Page-
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	I <<		I << / Preset-
	Left / -		Left
	>>I		>>I / Preset+
	Right / -		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	OK		OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer		Prog+		CH+ / Page+
	Power		Power		Vol -		Vol -
	Tv/VCR		TV/Radio /		Vol +		Vol +
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	X		Exit / Cancel / Clear				
	0/AUX		0				
	Timer		Sleep / Timer				
	Prog-		CH- / Page-				
	'/''		Picture / Format				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung