Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Video/Go-To	Text / Goto
Audio Out	Mute / Dimmer	Mon/TV	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Stop	Stop / Hold	Auto/Track	Info / Angle
Record	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
F. Forward	>> / Tune+	Clear 00:00	Exit / Cancel / Clear
Prev.	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Next	>>I / Preset+	Set +	Vol +
Audio Dub	Sound / Title	VCR/TV	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	Chan+	CH+ / Page+
PAL/Secam	Picture / Format	Set -	Vol -
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Progr/C/CH	TV/Radio /	Chan-	CH- / Page-
T. Set/Clock	D. Menu / Top	1	1
Sp/Lp/Speed	Setup / OPT / Tools	2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
F. Adv	Fav / Marker / PC
X2 Rew/Play	Red / Netflix / Search
Counter Reset	Green / APP / Repeat
Vps/Pdc	Yellow / YouTube / Repeat
Next Sv+V	Blue / Prime Video / Random
Frame Down	Shift + Left
Tracking+	Shift + Vol +
Slow Down	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow/Dpss+	Shift + CH+ /
Tracking-	Shift + Vol -
Slow/Dpss-	Shift + CH- /