Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
Power	Power
4	4
5	5
6	6
Display	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer
10	Guide / EPG / -/--
+10	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
Bass	CH- / Page-
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Treble	CH+ / Page+
Left / I<<	I<< / Preset-
Left / I<<	Left
Stop	Stop / Hold
Stop	OK
Right / >>I	>>I / Preset+
Right / >>I	Right
Set	Menu / Home
Down	Down
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Play/Pause CD	Play / Slow
Play/Pause CD	Pause / Step / Freeze
Play/Pause CD	Shift + 3
Play/Pause CD	Red / Netflix / Search
Tape <>	Shift + 5
Tape <>	Shift + Play /
Tape <>	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM/AM	FM/AM	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	PTY SELECT +	PTY Select +	TUNE+	>> / Tune+
FM/AM	FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	DISPLAY	Tuner Display	LIST SMART	Smart / List
AUX/MD	AUX/MD	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	+	Volume+	+ VOL	Vol +
AUX/MD	AUX/MD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	PTY SELECT −	PTY Select-	TUNE-	<< / Tune-
CD	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround	TA/News/Info	TA/News/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
REV.MODE	Rev Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REV.MODE	Rev Mode	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
FM MODE	FM Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
AUTO PRESET	Auto Preset	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
PRGM	PRGM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video / RANDOM	Shift + Blue / Prime				
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /				
REPEAT	Repeat	RETURN BACK	Back / Return				
PTY SEARCH	PTY Search	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround				
SURROUND	Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
AHB PRO	AHB Pro	TITLE SOUND	Sound / Title				