Mandis shop

RM-V712U

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
T	T	CH PAGE +	CH+ / Page+
W	W	CH PAGE −	CH- / Page-
START STOP	Start/Stop		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLOW ◁	◁ Slow	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SLOW ◁	Left	◁	Left
SLOW ▷	Slow I>	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
SLOW ▷	Right	▷	Right
▲	Up	▲	Up
A.DUB	A. Dub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A.DUB	Down	▼	Down
FADE / WIPE	Fade/Wipe	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REW	<</ REW	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
FF	>>/ FF	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
EFFECT	Effect	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off (Effect	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
STOP	Stop VCR	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
PAUSE	Pause VCR	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
IN/OUT	In/Out	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
●II	Rec/Pause	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
ON/OFF	On/Off	LIST SMART	Smart / List

https://remotecontrols.de/JVC/1671-2929-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RA-Edit-RM-V712U.htm