Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EFFECT +	Effect	OK	OK
AUX	AUX	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	TV	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
OFF	Off	SURROUND	Eject / Surround
– TREBLE	Surround-	TAPE 5	5
TREBLE +	Surround+	DVD 2	2
TREBLE +	Treble+	CD - STB 3	3
– TREBLE	Treble-	TUNER 6	6
– BAS	Bass-	VIDEO 4	4
BASS +	Bass+	TV 1	1
– BAS	Center-	HDMI - SAT 0	0
BASS +	Center+	USB 8	8
VCR POWER	VCR Power	LIST SMART	Smart / List
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	VCR Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR CH-	VCR CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Play VCR	SLOW	Play / Slow
VCR CH+	VCR CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VCR >>	VCR >>	TUNE+	>> / Tune+
VCR <<	VCR <<	TUNE-	<< / Tune-
TV CH	TV Channel -		Down
NNEL +	TV Channel +		Up
– TV VOL	TV Volume-		Left
VOLUME +	TV Volume+		Right
TV POWER	TV Power	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Volume-	VOL –	Vol -
UME +	Volume+	+ VOL	Vol +
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PRO LOGIC	Pro logic	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DAP	DAP	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3D-PHONIC	3D Phonic	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audi o Power	Power		