Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV		AV / Input / RDS
	0/FAV		0
	0/FAV		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer
	List		Smart / List
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	i		Info / Angle
	Down		Down
	Swap		Back / Return
	Red/PVR		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	TXT		Text / Goto
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Option		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Skip R		I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIMESHIFT Pause/Timeshift	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SKIP F Skip F	PRESET+ >>I / Preset+		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
LIVE Stop/Live	HOLD Stop / Hold		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
FILES Files	MEDIA DISPLAY Display / Media		
TV TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
RADIO Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
FORMAT Format	FORMAT PICTURE Picture / Format		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		