| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv/Radio | | TV/R |
| | Subtitle | | Subt |
| | Q Menu | | Menu |
| | Guide | | Guide |
| | [ ]/Ratio | | Dual |
| | Input | | AV |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | List | | List |
| | Q. View | | Format |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | APP/* | | Shift + Media |
| | Fav | | Pre Ch |
| | PR+ | | Ch + |
| | PR- | | Ch - |
| | Text | | Text |
| | Info | | Info |
| | T. Opt | | Options |
| | Smart | | Smart |
| | My Apps | | Media |
| | Back | | Back |
| | Exit | | Exit |
| | Up | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| | Right | | Right | | |
| | Left | | Left | | |
| OK | OK | OK | Ok | | |
| SETTINGS | Settings | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec | | |
| LIVE TV | Stop/Line Tv | | Stop | | |
| | << | | << | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | >> | | >> | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |