Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	e/Energy Saving		Display / Media
	AV Mode		Shift + AV / Input / RDS
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Rad		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Q.View		Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Ratio		Picture / Format
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Home		Menu / Home
	Q. Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Info		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt.	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶ Play / Slow		
FREEZE ❚❚	Pause/Freeze	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		