Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VSM	VSM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up		Up
PRESET+	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left/Tun-		Left
SELECT /ENTER	Select/Enter	OK	OK
TUN.+	Right/Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET–	Down		Down
PRESET–	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SCA	<<| Scan-	TUNE-	<< / Tune-		
CAN +	>>| Scan+	TUNE+	>> / Tune+		
PROG./MEMO	Prog. Memo	LIST SMART	Smart / List		
SKI	I<<| Skip-	PRESET-	I<< / Preset-		
SKIP +	>>I / Skip+	PRESET+	>>I / Preset+		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
S-TITLE	S-Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RDS	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		
PTY	PTY	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		