Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV/RAD	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
AV MODE	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MARK/FAV	Mark / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P + / Page +	+ CH	Ch +
P PAGE	P - / Page -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return / Exit	Back		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
T. Opt	Options		
Subtitle	Subt		
Stop	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
<<	I<<		
>>	>>I		
Simplink	Smart		