Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	OK
VOL	Left / Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left / Vol -		Left
PR	Up / PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
PR	Up / PR+		Up
VOL	Right / Vol +	VOL	Vol +
VOL	Right / Vol +		Right
PR	Down / PR-		Down
PR	Down / PR-	CH PAGE	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	PIP INPUT	Blue / PIP Inpu	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
Q.VIEW	Q.View	ANGLE INFO	Info / Angle				
LIST	List	LIST SMART	Smart / List				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TIME	Time	SHIFT +	TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer			
HOLD	Hold	SHIFT +	HOLD	Shift + Stop /			
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
POSITION	Position	SURROUND	Eject / Surround				
REVEAL	Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
INDEX	Index	TITLE SOUND	Sound / Title				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
PIP	PIP	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
PIP PR –	Red / PIP PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
PIP PR +	Green / PIP PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				