Mandis shop

# LG AKB73616006

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Start | Start | Power | Power |
| Home | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| Mode | Mode | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| Turbo | Turbo | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| Stop OK | Stop/OK | OK | OK |
| Stop OK | Stop/OK | HOLD | Stop / Hold |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Repeat | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| My Space | My Space | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Nothing 1 | TV 1 | 1 |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Nothing 2 | DVD 2 | 2 |
| Diagnosis | Diagnosis | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.dk/de/LG/1068089-77844-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB73616006.html