Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV	Smart / List
VT	Display / Media
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P-	CH- / Page-
0	0
P+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer
-*-	Setup / OPT /
(= =)	D. Menu / Top
i	Info / Angle
[ ]	Picture / Format
Contrast -	I<< / Preset-
Contrast +	>>I / Preset+
(o)	Right
Balance -	<< / Tune-
Balance +	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
M	Menu / Home
[00:00]	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[: : :]		Up
	[>=]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
BTX	BTX		Down
	[- -]		Left
	[*/]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	[=>]	GOTO TEXT	Text / Goto
CM	CM	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	+	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	→	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Lock	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung