Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Info		Info
	Recall		Back
	Menu		Menu
	TV/Rad		TV/R
	EPG		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	FAV / SAT		Pre Ch
	Sleep		Sleep
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	IPTV		Smart
	A/V+		AV
	Option		Options
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PVR LIST	PVR List	DISC NAV LIST	List
SubT/TXT	SubT / TXT	AD SUBT	Subt
SubT/TXT	SubT / TXT	REPEAT TEXT	Text
PVR INFO	PVR Info	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
FUNC	Func	PICTURE FORMAT	Format
T.Shift	T. Shift	+ CH	Ch +
JUMP	Jump	CH –	Ch -
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
MARK	Mark	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
◀◀	<<	«	<<
■	Stop	■	Stop
▶▶	>>	»	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung